

Idealschere, klein und wendig



- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
- Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
- Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
- ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Rechts- oder linksschneidend lieferbar



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Extrem kompakter Scherenkopf

Der besonders kompakt ausgelegte Scherenkopf verleiht ihr eine enorme Wendigkeit und ermöglicht das Schneiden engster Radien und an schwer zugänglichen Stellen.

Praktische Riegel- Anschlag- Kombination

Verriegelung und Anschlag in einem – so lässt sich die Schere schnell und bequem mit nur einer Hand schließen und geschlossen halten. Ein raffiniertes Detail, das zu mehr Sicherheit beiträgt.

Doppelte Hebelübersetzung

Ihr Kraftaufwand wird durch die doppelte Hebelübersetzung spürbar reduziert. Gleichzeitig wird die Schneidleistung dadurch deutlich erhöht.

Ergonomischer Griff

Die Weichstoffeinlage und die Kunststoffummantelung sorgen dafür, dass der ergonomisch geformte Griff hervorragend in der Hand liegt und besonders griffig ist.

Bestellnummer	Gesamtlänge		Schnittlänge		Blechdicke (600 N/mm ²)	Standzeit	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	Inch	mm	Inch				
D15A	180	7	20	13/16	1	+++	0,184	10
D15AL	180	7	20	13/16	1	+++	0,184	10
D15A-SB	180	7	20	13/16	1	+++	0,200	10
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1	+++	0,200	10

Anwendung:

- Metallbau
- Zimmerei und Holzbau
- Rohbau
- Innenausbau
- Trockenbau
- Spenglerarbeiten
- Technik statt Größe – Die Allround-Schere

Material / Oberfläche:

- Scherengriffe aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Blechteil
- Scherenkopf aus geschmiedetem Stahl, brüniert
- Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. brüniert

Pflegehinweise:

1. Generell Schmutz entfernen.
2. In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, die Schneide mit einem leicht öligen Lappen abreiben (Materialstaub entfernen).
3. Schraubverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klänge ölen.
4. Rostige oder verkrautzte Schneiden leicht mit einem Ölstein abziehen.
5. Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen (dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen).

Sicherheitsinformation:

- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Schützen Sie Ihre Augen mit einer Schutzbrille.
- Schützen Sie Ihre Hände durch Arbeits- oder Montagehandschuhe.
- Schützen Sie Ihre Füße durch das Tragen von Sicherheitsschuhen.
- Der Handgriff muss stets öl- und fettfrei sein, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kleinteile dürfen nicht verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt werden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigung und einwandfreie Funktion aller beweglichen Teile.
- Ein beschädigtes Produkt darf nicht verwendet werden.
- Zu jedem Produkt sind die Pflegehinweise zu beachten – siehe www.bessey.de.
- Sie dürfen nur Original-Ersatzteile von BESSEY verwenden.
- Die Blechscheren darf nur zum Trennen dünner Bleche aus nicht gehärtetem Stahl verwendet werden.
- Das Schneidwerkzeug darf nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel verwendet werden.
- Das Schneidwerkzeug ist regelmäßig und fachgerecht zu schleifen. Stumpfe Schneidwerkzeuge erhöhen das Verletzungsrisiko.